

INFORME DE FILTROS AFP EN SALA 3

EN:
CLINICA

21 agosto 2019

ÍNDICE

1. DATOS DE LA INTALACION
2. SALA 3
3. RECOMENDACIONES
4. CATALOGOS

1. DATOS DE LA INSTALACION

El 21 de agosto del 2019 instalamos en la unidad 3 de la clínica filtros AFP-95 MINI y filtros AFP-50 MINI

2. SALA 3 UNIDAD 100% AIRE FRESCO

- En la unidad 3 instalamos el 30 de julio 2 filtros AFP-50 MINI lavables, reusable, eficiencia 35% MERV 8 tamaño 24x24x2" presión 0.06" wg
- En la unidad 3 hoy instalamos 2 filtros AFP-95 MINI plasticos F7 MERV 14 tamaño 24x24x4" presión inicial 0.48" wg
- En la unidad 3 en su tercera etapa tienen instalados 2 filtros HEPA H13 tamaño 24x24x12" (610 x 610 x 290) con pequeñas perforaciones



FILTROS AFP-95 MINI y AFP-50 MINI INSTALADOS



Presion AFP-95 MINI 0.48" wg
Presion AFP-50 MINI 0.06" wg



Flujo de los filtros sin cambiar
2.2 m/seg.



Flujo de los filtros cambiando el MERV 14
2.8 m/seg

4. RECOMENDACIONES

- Cuando la presión de los pre-filtros AFP-50 MINI llegue a 1" w.g. se recomienda lavar o soplar los pre-filtros
- Se recomiendan cambiar los filtros F7 MERV 14 tamaño 24x24x4" cuando la presión llegue a 1.5" wg
- **INSTRUCCIONES DE LAVADO O SOPLADO DE LOS FILTROS**
- Lavar el filtro a baja presión con agua, no utilizar solventes para su limpieza, no golpear, después de lavar el filtro dejar secar por 3 días, también se pueden limpiar mediante un compresor de aire. En cualquiera de las dos maneras, lavado o soplado, no debe ser más de dos veces durante su vida

FILTROS & NO TEJIDOS SAS

www.filtrosynotejidos.com

Telefax (571)8767101
E-mail: info@filtrosynotejidos.com
www.filtrosynotejidos.com
Bogotá - Colombia